

Инструкция по обновлению ПО Stealth MFU 640

1. На странице «Обновление ПО» сайта www.autorolla.ru скачайте архив с обновлением, сохранив его в любом удобном месте на жестком диске Вашего ПК.
2. Распакуйте архив и скопируйте его содержимое (файл **firmware.bin**) на используемую для обновления карту памяти.
3. При выключенном устройстве установите карту памяти, содержащую файл обновления.
4. Включите устройство и дождитесь появления на экране надписи «**Обнов. прошивку?**», для начала процесса обновления, кнопками «**Up**» / «**Down**» выберете «**Да**» и нажмите «**Ok**». Начнется процесс обновления, ход процесса обновления отображается в %. По окончании процесса обновления устройство автоматически выключится.
5. После завершения обновления, извлеките карту памяти, используемую для обновления.
6. Установите карту памяти, используемую для записи, включите устройство и проверьте его функционирование.

ВНИМАНИЕ!

Если для записи будет использоваться карта памяти, которую Вы использовали для обновления ПО устройства, предварительно удалите, находящийся на ней файл обновления.

Во время проведения процесса обновления, нельзя отключать питание во избежание выхода устройства из строя.